

 DONGFENG

DFH1258AX1V 2P S/C 25T
BETONNIERE 10M³ 6X4 BVM DIES





MOTORLAND



Vue de profil



Feux diurnes

Ensemble de boîte de commande d'air de mélangeur

- ◊ La pression de la soupape de décharge est de 0.35~0.4MPa en usine, qui ne doit pas être ajustée arbitrairement.
- ◊ Une fois le rinçage terminé, ouvrez la vanne de décharge pour évacuer le gaz résiduel.
- ◊ Lorsque la température est inférieure à 0°C et que le véhicule est stationné, l'eau résiduelle dans les réservoirs, tuyaux, vannes doit être vidangée pour éviter le gel.

▲ Fermer la vanne



Relâcher la pression du réservoir de lavage.
Position pour remplir le réservoir de lavage.

Lavage

Manomètre

Boîte de commande d'air de mélangeur.



ML MOTOLAND

Réservoir d'eau



MOTORLAND

Boîte à outils

ML MOTORLAND

Tuyau d'arrosage et sa lance de nettoyage





MOTORLAND

Trémie de chargement



ML MOTORLAND

Goulotte de déchargement



ML MOTORLAND

Levier de vitesse

ML MOTORLAND

Radio mp3 + système climatisation



Tableau de bord



Vue arrière



MOTORLAND



Vue arrière